

ace-tec



FireFake Anleitung

Anleitung:

Warnhinweise:

- Das FireFake nicht fallen lassen.
- Nicht in die LEDs schauen.
- Gehäuse nicht öffnen.

Laden:

Während das Akku geladen wird, leuchtet die „Laden“ Leuchte (gelb) auf dem Ladegerät. Wenn das Akku vollständig geladen ist, erlischt diese Leuchte.

Bedeutung der Status LED:

Rot: Betriebsbereit.

Grün: Audio Aufzeichnung läuft.

Violett: SD-Karte wurde entfernt.

Fehlersuche:

Überprüfen sie, ob die Batterie der Fernbedienung oder das Akku der FireFake voll ist.

Technische Daten:

Stromaufnahme:

Betrieb: 12 Volt, max. 3 Ampere (36 Watt)

Standby: 12 Volt, 0,23 Ampere (2,8 Watt)

LED Gruppen:

8 Gruppen Rot (je. 4 LEDs)

2 Gruppen Weiß (je. 3 LEDs)

LED Typ:

Rot: 1 Watt Power LED

Weiß: 1 Watt Power LED

Akku:

Bleigel 12 Volt, 7,2 Amperestunden

Ladegerät:

Ladegerät für verschlossenen Bleiakku 12 Volt I_{max}=0,6 Ampere

Sicherung:

Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, 8 Ampere

ace-tec

Geschäftsführung Management

Bank: VR Bank Niebüll

Kontakt/Contact

Im Kornkoog 2e
25899 Niebüll
Germany

Jörg Dominke
HRA 1304 NI 2
ace-tec DSLC e.K.
AGB stand 01.09.2007
unter www.ace-tec.de

BLZ: 21763542
KTO: 5033853
BIC GENODEF1BDS
IBAN DE 22 2176 3542 0005 0338 53
Finanzamt Leck St. Nr. 2104113752

Tel.: +49 (0) 4661-675060
Fax: +49 (0) 4661-675061
Mobil +49 (0) 172 -4590103
Email info@ace-tec.de
www.ace-tec.de

Audio Verstärker:

40 Watt, 4 - 8 Ω , 20 Hz – 25 kHz

Lautsprecher:

max. 90 Watt / 4 Ω , 45 Watt RMS

Fernbedienung:

40 Tasten, Funk

Batterie (Fernbedienung):

4LR61 - SIZE J - 6V (GP - SUPER ALKALINE BATTERY - 1412AP 4LR61 SIZE J 6V)

FireFake

Ein eigenes Geräusch aufnehmen.

	<p>Stecker an das FireFake anschließen.</p>
	<p>Die LEDs auf dem Aufnahmeadapter sollten jetzt leuchten. Mit dem Drehregler kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Die LEDs Zeigen an wie stark das Audiosignal ist.</p>
	<p>Den Chinch Stecker an das Audioausgabegerät anschließen.</p>
	<p>Das FireFake einschalten.</p>
	<p>Die rote Betriebsleuchte leuchtet jetzt.</p>
	<p>Drücken sie auf der Fernbedienung die „Sound“ Taste, auf der sie den Ton aufnehmen möchten. Und drücken sie dann die „REC.“ Taste.</p>
	<p>Wenn die Betriebsleuchte grün leuchtet, dann wird das Audiosignal aufgenommen.</p>
	<p>Audioausgabegerät Starten. Um die Aufnahme zu beenden drücken sie auf der Fernbedienung auf „STOP“.</p>

